

**VLASTNOSTI**

- Páska se skládá z kombinace rouna a funkční membrány s difúzí par.
- Se samolepicí upevňovací lištou pro velmi snadnou, zcela skrytou instalaci fóliové pásky.
- Lze omítat a natírat
- Roztažitelná

APLIKACE

- Univerzálně vhodný pro renovace i novostavby.
- Paraband W Exterior pro vzduchotěsné utěsnění spáry okna zvenčí, pro odolné proti přívalovým dešťům a difúzně otevřené utěsnění všech spojů oken.
- Vysoká přilnavost upevňovací pásky na všechny typy okenních rámců.

SPECIFIKACE

Povaha produktu	PES-PE-PES
Tloušťka: DIN 53855 (mm)	0.43
Odolnost vůči povětrnostním podmínkám a UV záření	3 měsíce
Odolnost proti průvanu: EN 1027	> 600Pa
Sd hodnota	ca. 0.05 m
Vodotěsnost	> 2000 mm (DIN EN20811)
Teplota zpracování	+5°C - +40°C
Teplotní odolnost	-40°C - +80°C
Hmotnost: DIN 53854 (g/m ²)	123
Tahová pevnost: DIN 53 857 podélná (N/5cm)	301
Tahová pevnost: DIN 53 857 příčná (N/5cm)	34
Roztažnost: DIN 53 857 podélně (%)	18
Roztažnost: DIN 53 857 příčně (%)	132
Hustota průtoku WDD: EN 53 122 (g/m ² x den)	930
Vzduchotěsnost: EN 1026	An ≤ 0,1
Třída reakce na oheň DIN4102-1	B2
Skladovací podmínky	Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +5°C až +25°C. Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo.

BALENÍ A BARVA

Bílá
150 mm : 2 x role 30M/krabice - 96 jednotky/paleta
200 mm : 2 x role 30M/krabice - 96 jednotky/paleta

NÁVOD K POUŽITÍ**Příprava**

- Podklad musí být trvale suchý, čistý a zbavený prachu, barvy, volných částic. a musí být odolný vůči tlaku a tvaru. Zkontrolujte, zda podklad odpovídá platným normám a technickým předpisům.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

použit

- Rozviňte pásek Parabond W Exterior a ustříhněte jej na požadovanou velikost s dostatečnou délkou navíc.
- Stáhněte krycí papír a opatrně přitiskněte upevňovací pásek ke straně okna, která je vystavena dennímu světlu. Nalepte na 4 strany okna.
- Na rohy nalepte dostatečné množství pásky (velkorysé „oslí uši“), aby bylo zajištěno dobré spojení se stěnou.
- Umístěte a upevněte okno. Dutý prostor mezi oknem a stěnou vyplňte pěnou Parafoam Flexible.
- Pro lepení na zděný podklad doporučujeme Parabond Construction.
- Přípustná celková deformace je 5 % s ohledem na nelepenou šířku pásma (při montáži může být nutné zajistit smyčku/rezervu pro pohyb).

Čistý

- Odstranění zbytků lepidla s Parasilico Cleaner. Čištění kůže vodou a mýdlem.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."