

**EIGENSCHAFTEN**

- Das Band besteht aus einer luftdichten Folien-Vlies-Kombination
- Der selbstklebende Befestigungsstreifen ermöglicht einen sehr einfachen, komplett verdeckten Einbau des überputz- und überstreichbaren Folienbandes
- Überputz- bzw. überstreichbar
- Dehnfähig

ANWENDUNGEN

- Universell geeignet für Sanierung und Neubau
- Paraband W Interior für die luftdichte Abdichtung der inneren Fensteranschlussfuge
- Hohe Klebkraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterrahmen

TECHNISCHE DATEN

Beschaffenheit des Produktes	PES-PE-PES
Dicke: DIN 53855 (mm)	0.48
Witterungs- und UV-Beständigkeit	3 Monate
SD-Wert	ca. 39 m (DIN 4108 T.3)
Wasserbeständigkeit	> 3000 mm (DIN EN 20811)
Verarbeitungstemperatur	+5°C - +40°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C - +80°C
Gewicht: DIN 53854 (g/m ²)	138
Reißkraft: DIN 53 857 längs (N/5cm)	304
Reißkraft: DIN 53 857 quer (N/5cm)	50
Reißdehnung: DIN 53 857 längs (%)	23
Reißdehnung: DIN 53 857 quer (%)	134
Dichte Wasserdampfdiffusion: EN 53 122 (g/m ² x d)	0.96
Luftdichtheit: EN 1026	An ≤ 0,1
Brandverhaltensklasse DIN4102-1	B2
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	12 Monate
Lagerbedingungen	An einem trockenen, kühlen Ort bei +5°C bis +25°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

VERPACKUNG UND FARBE

Rosa
100 mm : 4 x rolle 30M/Karton - 192 Stück/Palette
150 mm : 2 x rolle 30M/Karton - 96 Stück/Palette
200 mm : 2 x rolle 30M/Karton - 96 Stück/Palette
250 mm : rolle 30m - 48 Stück/Palette
300 mm : rolle 30m - 48 Stück/Palette

VERARBEITUNG**Vorbereitung**

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

- Die Oberfläche muss dauerhaft trocken, sauber und frei von Staub, Farbe, losen Teilen usw. sein. und muss dem Druck standhalten und ihre Form behalten. Prüfen Sie, ob die Oberfläche den geltenden Normen und technischen Vorschriften entspricht.

Auftragen

- Parabond W Interior abrollen und mit genug Überlänge zuschneiden
- Das Abdeckpapier abziehen und den Befestigungsstreifen sorgfältig an den Fensterrücken andrücken. Vorgang an allen abzudichtenden Seiten des Fensters wiederholen
- Bringen Sie an den Ecken ausreichend Band (große „Eselsohren“) an, um eine gute Verbindung zur Wand zu gewährleisten.
- Das Fensterelement ausrichten und befestigen und den Hohlraum zwischen Fenster und Wand mit Parafoam Flexible dosiert verfüllen
- Für den Verklebung auf dem Mauerwerksuntergrund empfehlen wir Parabond Construction

Reinigung

- Entfernung von Kleberresten mit Parasilico Cleaner. Hautreinigung mit Wasser und Seife.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.