

**PROPIEDADES**

- Excelente adherencia
- Cinta de montaje autoadhesiva de doble cara
- El pegamento de Mirofix es neutro y no daña la pintura ni el plateado del espejo
- Protegido por un film de protección recubierto de PE de papel siliconado
- Buena resistencia a la humedad y a los productos químicos
- Muy alta resistencia al corte
- Muy alta adhesión inicial
- Recubierto en ambos lados con un adhesivo sensible a la presión a base de caucho

**APLICACIONES**

- Puede utilizarse como adhesivo para espejos sin ayuda de cola para pasta.
- Excelente adherencia a metal, vidrio, espejos, HPL, paneles de fachada, plásticos,...
- Fijación de colgadores, abrazaderas de cables, espejos retrovisores, marcos, decoración,...
- Mirofix 3,2 x 12 mm forma parte del sistema Parabond Panel. Contribuye a la adhesión inicial del panel de fachada y garantiza el espesor óptimo del adhesivo.

**ESPECIFICACIONES**

Tipo de producto	Espuma de PE con celdas cerradas
Resistencia final completa (horas)	24
Resistencia al pelado 180° sobre acero inoxidable tras 20 min. (FTM1): N/25mm	3,2mm: >17; 1,6mm: >20; 0,8mm: >15
Resistencia estática al corte 25x25mm - 1KG en acero inoxidable (FTM8): horas	> 1000
Temperatura de aplicación	+15°C - +30°C
Resistencia a la temperatura	-40°C - +70°C
Conservación del producto sin abrir	24 meses

**EMBALAJE Y COLOR**

Blanco, Negro
0,8 x 12 mm : 26 x rollo 66M/caja - 650 unidades/palet
0,8 x 19 mm : 16 x rollo 66M/caja - 400 unidades/palet
1,6 x 12 mm : 26 x rollo 33M/caja - 650 unidades/palet
1,6 x 19 mm : 16 x rollo 33M/caja - 400 unidades/palet
3,2 x 12 mm : 26 x rollo 33M/caja - 624 unidades/palet
3,2 x 12 mm : 26 x rollo 33M/caja - 624 unidades/palet
3,2 x 19 mm : 16 x rollo 33M/caja - 384 unidades/palet

**MODO DE EMPLEO****Preparación**

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- Si hace falta, desengrasar con Parasílico Cleaner, MEK, alcohol de quemar, etanol..
- La superficie debe estar plana para garantizar un contacto completo con la cinta.

**Aplicar**

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

## ESPEJO

- Aplicar Mirofix únicamente en vertical y de manera continua en la parte trasera del espejo.
- Tener en cuenta las dimensiones y el peso del espejo para la correcta colocación y longitud de la cinta. Cantidad mínima de cinta: 40 cm<sup>2</sup> por kg de espejo, en tiras distribuidas simétricamente sobre toda la superficie.
- Presionar la cinta firmemente con un rodillo (presión mínima 2 kg por 25 mm).
- Retirar el film protector y colocar el espejo, opcionalmente usando un elevador de ventosa. Usar bloques de horquilla si es necesario para una correcta colocación.
- Presionar el espejo firmemente contra la pared en la zona de las tiras Mirofix. No es posible recolocar después.
- Soportar espejos pesados durante 24 horas.

## PANEL DE FACHADA

- Mirofix forma parte del sistema Parabond Panel. Para instrucciones generales de instalación, consulte el [folleto de instalación](#).
- Aplicar Mirofix únicamente en vertical y de manera continua sobre la estructura portante.
- Tener en cuenta las dimensiones de los perfiles, tamaños de los paneles y el espacio necesario junto a la cinta para el adhesivo (mín. 2 cm) para que el adhesivo no se introduzca entre la cinta y el panel al presionar.
- Presionar la cinta firmemente con un rodillo (presión mínima 2 kg por 25 mm).
- Retirar el film protector solo después de aplicar el adhesivo.
- Colocar el panel de fachada usando un elevador de ventosa y, si es necesario, bloques de horquilla, separadores o una regla de ajuste horizontal. Una vez que el panel entre en contacto con la cinta, no se puede recolocar.
- Presionar el panel firmemente a lo largo de las tiras Mirofix dentro del tiempo abierto prescrito del adhesivo.

## PUNTOS DE ATENCIÓN

- Aplicar siempre sobre una superficie plana. Las superficies irregulares (p. ej., juntas en paredes de azulejos) pueden hacer que la cinta se desprenda.
- La capa adhesiva de la cinta es sensible a la presión. Cuanto más se presione, mejor será la adhesión.
- No aplicar sobre superficies polvorosas como yeso o mortero sin tratar.
- Se recomienda realizar primero una prueba de adhesión en cada superficie.
- No usar sobre superficies que contengan plastificantes (betún, silicona).
- Para fijar espejos mayores de 70×70×0,4 cm, use Paracol Miroseal MS.

## AUTORIZACIONES TÉCNICAS Y ETIQUETAS DE CALIDAD

Probado por SHR según BRL4101-7 e incluido en el certificado KOMO nº 21184/25 para el encolado de paneles de fachada.



Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales