PARABAND W INTERIOR



DESCRIPTION

- La ceinture est constituée d'une combinaison film-tissu étanche à l'air
- La bande de fixation autocollante permet une installation très facile et complètement cachée du film.
- · Peut être enduit et peint
- Extensible

APPLICATIONS

- Convient à la rénovation et aux constructions neuves
- La membrane Paraband W Interior pour les joints de fenêtres intérieurs, fermée à la diffusion de vapeur.
- Forte adhérence du ruban de fixation sur tous les genres de cadres de fenêtres

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Type de mastic	PES-PP-PES
Epaisseur: DIN 53855 (mm)	0.48
Résistance aux intempéries / UV	3 mois
Valeur sd	ca. 39 m (DIN 4108 T.3)
Étanchéité à l'eau	> 3000 mm (DIN EN 20811)
Température d'application	+5°C - +40°C
Résistance à la température	-40°C - +80°C
Poids: DIN 53854 (g/m²)	138
Force de rupture: DIN 53 857 longueur (N/5cm)	304
Force de rupture: DIN 53 857 travers (N/5cm)	50
Extension: DIN 53 857 longueur (%)	23
Extension: DIN 53 857 travers (%)	134
Densité du courant de diffusion de vapeur d'eau: EN 53 122 (g/m² x d)	0.96
Perméabilité des joints: EN 1026	An ≤ 0,1
Classement feu: DIN4102-1	B2
Durée de conservation du produit non ouvert	12 mois
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil.

EMBALLAGE ET COULEURS
Rose
100 mm : 4 x rouleau 30M/carton - 192 pièces/palette
150 mm : 2 x rouleau 30M/carton - 96 pièces/palette
300 mm : rouleau 30m - 48 pièces/palette

MODE D'EMPLOI

Préparation

• Le support doit être durablement sec, propre et exempt de poussière, peinture, pièces détachées... et il doit être résistant à la pression et à la forme. Vérifiez que le support est conforme à la norme et aux réglementations techniques applicables.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.



Dernière mise à jour: 04-09-2025

Pose

- Dérouler la membrane Paraband W Interior et coupez-la en laissant assez de centimètres supplémentaires.
- Retirez le papier protecteur et appuyez avec précaution le ruban adhésif sur le dormant. Procédez de la même manière avec tous les côtés de la fenêtre.
- Former une boucle à chaque coin.
- Monter le dormant comme d'habitude. La cavité entre la fenêtre et la maçonnerie peut ainsi être remplie de la mousse Parafoam Flexible. Plier la membrane à 90° et la poser si possible en formant une petite boucle.
- Pour le collage sur le support de la maçonnerie, nous recommandons la colle Parabond Construction. Veillez à ce que le crépi soit suffisamment armé au niveau de l'embrasure

Nettoyage

• Enlevez les restes de colle avec Parasilico Cleaner. Nettoyez la peau à l'eau et au savon.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.



Dernière mise à jour: 04-09-2025