

**DESCRIPTION**

- Adhérence puissante
- Ruban de montage autocollant double face
- La colle Mirofix est neutre et n'endommage pas la peinture ou l'argenture du miroir.
- Protégé par un film de protection PE en papier siliconé
- Bonne résistance à l'humidité et aux produits chimiques
- Très haute résistance au cisaillement
- Très haute adhérence initiale
- Enduit des deux côtés d'un adhésif sensible à la pression à base de caoutchouc

APPLICATIONS

- Poser des miroirs avec Mirofix seulement.
- Très bonne adhérence sur métal, verre, miroir, HPL, panneaux de façade, plastiques,...
- Fixation de crochets, colliers de câbles, rétroviseurs, cadres, décos,...
- Mirofix 3,2 x 12 mm fait partie du système Parabond Panel. Il contribue à l'adhérence initiale du panneau de façade et garantit l'épaisseur optimale de l'adhésif.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de mastic	Polyéthylène à cellules fermées
Résistance finale complète (heures)	24
Résistance au pelage 180° sur acier inoxydable après 20 min. (FTM1): N/25mm	3,2mm: >17; 1,6mm: >20; 0,8mm: >15
Résistance au cisaillement statique 25x25mm - 1KG sur acier inox (FTM8) : heures	> 1000
Température d'application	+15°C - +30°C
Résistance à la température	-40°C - +70°C
Durée de conservation du produit non ouvert	24 mois

EMBALLAGE ET COULEURS

Blanc, Noir
0,8 x 12 mm : 26 x rouleau 66M/carton - 650 pièces/palette
0,8 x 19 mm : 16 x rouleau 66M/carton - 400 pièces/palette
1,6 x 12 mm : 26 x rouleau 33M/carton - 650 pièces/palette
1,6 x 19 mm : 16 x rouleau 33M/carton - 400 pièces/palette
3,2 x 12 mm : 26 x rouleau 33M/carton - 624 pièces/palette
3,2 x 12 mm : 26 x rouleau 33M/carton - 624 pièces/palette
3,2 x 19 mm : 16 x rouleau 33M/carton - 384 pièces/palette

MODE D'EMPLOI**Préparation**

- Les surfaces doivent être solides, sèches et exemptes de poussière et de graisse.
- Si nécessaire dégraisser avec Parasilico Cleaner, M.E.K., de l'alcool ou de l'éthanol.
- Le support doit être plat afin d'assurer un contact complet avec le ruban.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

Pose

MIROIR

- Appliquer Mirofix uniquement verticalement et de manière continue au dos du miroir.
- Tenir compte des dimensions et du poids du miroir pour le placement et la longueur corrects du ruban. Quantité minimale de ruban : 40 cm² par kg de miroir, en bandes réparties symétriquement sur toute la surface.
- Appuyer fermement le ruban avec un rouleau (pression minimale de 2 kg par 25 mm).
- Retirer le film protecteur et positionner le miroir, éventuellement à l'aide d'un ventouse. Utiliser des cales en fourche si nécessaire pour un positionnement correct.
- Appuyer fermement le miroir contre le mur au niveau des bandes Mirofix. Le repositionnement n'est plus possible après cela.
- Soutenir les miroirs lourds pendant 24 heures.

PANNEAU DE FAÇADE

- Mirofix fait partie du système Parabond Panel. Pour les instructions générales de pose, voir [la brochure](#).
- Appliquer Mirofix uniquement verticalement et de manière continue sur la structure porteuse.
- Tenir compte des dimensions des montants, des panneaux et de l'espace nécessaire à côté du ruban pour l'adhésif (min. 2 cm) afin que l'adhésif ne se retrouve pas entre le ruban et le panneau lors du pressage.
- Appuyer fermement le ruban avec un rouleau (pression minimale de 2 kg par 25 mm).
- Retirer le film protecteur uniquement après l'application de l'adhésif.
- Positionner le panneau de façade à l'aide d'une ventouse et, si nécessaire, de cales en fourche, entretoises ou d'une règle horizontale. Une fois le panneau en contact avec le ruban, il n'est plus possible de le repositionner.
- Appuyer fermement le panneau le long des bandes Mirofix dans le temps ouvert prescrit de l'adhésif.

POINTS D'ATTENTION

- Appliquer toujours sur une surface plane. Les surfaces irrégulières (par ex. joints dans les murs carrelés) peuvent provoquer le détachement du ruban.
- La couche adhésive du ruban est sensible à la pression. Plus elle est pressée fermement, meilleure est l'adhérence.
- Ne pas appliquer sur des surfaces poussiéreuses telles que le plâtre ou le mortier non traité.
- Il est recommandé d'effectuer d'abord un test d'adhérence sur chaque surface.
- Ne pas utiliser sur des supports contenant des plastifiants (bitume, silicone).
- Pour la fixation de miroirs supérieurs à 70×70×0,4 cm, utilisez Paracol Miroseal MS.

AGRÉMENTS TECHNIQUES ET LABELS DE QUALITÉ

Testé par SHR selon BRL4101-7 et inclus dans le certificat KOMO n° 21184/25 pour le collage de panneaux de façade.



Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.