

## CARATTERISTICHE

- Alta adesione.
- Nastro di montaggio adesivo su entrambi i lati
- La colla Mirofix è neutra e non danneggia la vernice o l'argentatura dello specchio.
- Protetto da una pellicola di protezione in carta siliconata rivestita in PE
- Buona resistenza all'umidità e ai prodotti chimici
- Resistenza al taglio molto elevata
- Adesione iniziale molto elevata
- Rivestito su entrambi i lati con un adesivo sensibile alla pressione a base di gomma

## Applicazioni

- Può essere utilizzato come adesivo per specchi senza l'ausilio di colle in pasta.
- Eccellente adesione su metallo, vetro, specchio, HPL, pannelli di facciata, materie plastiche,...
- Fissaggio di ganci, fascette per cavi, specchietti retrovisori, cornici, decorazioni,...
- Mirofix 3,2 x 12 mm fa parte del sistema Parabond Panel. Contribuisce all'adesione iniziale del pannello di facciata e garantisce lo spessore ottimale dell'adesivo.



## DATI TECNICI

Natura del prodotto	Schiuma di PE a celle chiuse
Resistenza finale completa (ore)	24
Resistenza al distacco a 180° su acciaio inox dopo 20 min. (FTM1): N/25mm	3,2mm: >17; 1,6mm: >20; 0,8mm: >15
Resistenza al taglio statica 25x25mm - 1KG su acciaio inox (FTM8): ore	> 1000
Temperatura di lavorazione	+15°C - +30°C
Resistenza alla temperatura	-40°C - +70°C
Durata di conservazione del prodotto non aperto	24 mesi

## IMBALLAGGIO E COLORI

Bianco, Nero
0,8 x 12 mm : 26 x rotolo 66M/scatola - 650 unità/pallet
0,8 x 19 mm : 16 x rotolo 66M/scatola - 400 unità/pallet
1,6 x 12 mm : 26 x rotolo 33M/scatola - 650 unità/pallet
1,6 x 19 mm : 16 x rotolo 33M/scatola - 400 unità/pallet
3,2 x 12 mm : 26 x rotolo 33M/scatola - 624 unità/pallet
3,2 x 12 mm : 26 x rotolo 33M/scatola - 624 unità/pallet
3,2 x 19 mm : 16 x rotolo 33M/scatola - 384 unità/pallet

## METODO D'USO

### Preparazione

- Il supporto deve essere solido, uniforme, asciutto, pulito, privo di polvere e grasso.
- Se necessario, sgrassare con Parasilico Cleaner, MEK, alcool, etanolo.
- Il substrato deve essere piano per garantire il pieno contatto con il nastro.

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti. I dati riportati in questa scheda sono stati compilati secondo l'ultimo rapporto di laboratorio. Le caratteristiche tecniche possono essere modificate o adattate. Non siamo responsabili per eventuali informazioni incomplete. Prima dell'uso, è necessario assicurarsi che il prodotto sia adatto a questa applicazione. Pertanto, sono necessari dei test. Si applicano le nostre condizioni generali.

## Applicazione

### SPECCHIO

- Applicare Mirofix esclusivamente in verticale e in modo continuo sul retro dello specchio.
- Tenere conto delle dimensioni e del peso dello specchio per la corretta posizione e lunghezza del nastro. Quantità minima di nastro: 40 cm<sup>2</sup> per kg di specchio, in strisce distribuite simmetricamente su tutta la superficie.
- Premere il nastro con un rullo (pressione minima 2 kg per 25 mm).
- Rimuovere la pellicola protettiva e posizionare lo specchio, eventualmente utilizzando un sollevatore a ventosa. Usare blocchi a forcella se necessario per il corretto posizionamento.
- Premere lo specchio contro la parete lungo le strisce di Mirofix. Successivamente non sarà più possibile riposizionarlo.
- Supportare gli specchi pesanti per 24 ore.

### PANNELLO FACCIALE

- Mirofix fa parte del Parabond Panel System. Per le istruzioni generali di installazione, vedere la [brochure di installazione](#).
- Applicare Mirofix esclusivamente in verticale e in modo continuo sulla struttura portante.
- Tenere conto delle dimensioni dei supporti, delle dimensioni dei pannelli e dello spazio necessario accanto al nastro per l'adesivo (min. 2 cm), affinché l'adesivo non si inserisca tra il nastro e il pannello durante la pressione.
- Premere il nastro con un rullo (pressione minima 2 kg per 25 mm).
- Rimuovere la pellicola protettiva solo dopo l'applicazione dell'adesivo.
- Posizionare il pannello facciale utilizzando un sollevatore a ventosa e, se necessario, blocchi a forcella, distanziatori o una barra di regolazione orizzontale. Una volta che il pannello entra in contatto con il nastro, non è più possibile riposizionarlo.
- Premere il pannello lungo le strisce di Mirofix entro il tempo aperto prescritto dall'adesivo.

### LIMITAZIONI

- Applicare sempre su una superficie piana. Le superfici irregolari (es. giunti nelle pareti piastrellate) possono far staccare il nastro.
- Lo strato adesivo del nastro è sensibile alla pressione. Più viene premuto, migliore è l'adesione.
- Non applicare su superfici polverose come intonaco o malta non trattata.
- Si consiglia di eseguire prima un test di adesione su ogni superficie.
- Non utilizzare su substrati contenenti plastificanti (bitume, silicone).
- Per fissare specchi superiori a 70×70×0,4 cm, utilizzare Paracol Miroseal MS.

### APPROVAZIONI TECNICHE

Testato da SHR secondo BRL4101-7 e incluso nel certificato KOMO n. 21184/25 per l'incollaggio di pannelli di facciata.



La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti. I dati riportati in questa scheda sono stati compilati secondo l'ultimo rapporto di laboratorio. Le caratteristiche tecniche possono essere modificate o adattate. Non siamo responsabili per eventuali informazioni incomplete. Prima dell'uso, è necessario assicurarsi che il prodotto sia adatto a questa applicazione. Pertanto, sono necessari dei test. Si applicano le nostre condizioni generali.