

CARATTERISTICHE

- La cintura è costituita da una combinazione ermetica di foglio-pile
- La striscia di fissaggio autoadesiva consente un'installazione molto semplice e completamente nascosta del nastro di pellicola.
- Può essere intonacato e dipinto
- Estensibile

Applicazioni

- Universalmente adatto per ristrutturazioni e nuove costruzioni.
- Paraband W Interior viene utilizzato per la sigillatura ermetica del giunto della finestra all'interno.
- Alta adesività della striscia di fissaggio su tutti i tipi di telai delle finestre.

DATI TECNICI

Natura del prodotto	PES-PE-PES
Spessore: DIN 53855 (mm)	0.48
Resistenza alle intemperie e ai raggi UV	3 mesi
Valore Sd	ca. 39 m (DIN 4108 T.3)
Impermeabilità	> 3000 mm (DIN EN 20811)
Temperatura di lavorazione	+5°C - +40°C
Resistenza alla temperatura	-40°C - +80°C
Peso: DIN 53854 (g/m ²)	138
Resistenza alla trazione: DIN 53 857 lungo (N/5cm)	304
Resistenza alla trazione: DIN 53 857 trasversale (N/5cm)	50
Allungamento alla rottura: DIN 53 857 lungo (%)	23
Allungamento alla rottura: DIN 53 857 trasversale (%)	134
Densità di flusso WDD: EN 53 122 (g/m ² x giorno)	0.96
Tenuta all'aria: EN 1026	An ≤ 0,1
Classe di reazione al fuoco DIN4102-1	B2
Durata di conservazione del prodotto non aperto	12 mesi
Condizioni di stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto a +5°C-+25°C. Tenere lontano dalla luce diretta del sole.

IMBALLAGGIO E COLORI

Rosa
100 mm : 4 x rotolo 30M/scatola - 192 unità/pallet
150 mm : 2 x rotolo 30M/scatola - 96 unità/pallet
200 mm : 2 x rotolo 30M/scatola - 96 unità/pallet
250 mm : rotolo 30m - 48 unità/pallet
300 mm : rotolo 30m - 48 unità/pallet

METODO D'USO**Preparazione**

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti. I dati riportati in questa scheda sono stati compilati secondo l'ultimo rapporto di laboratorio. Le caratteristiche tecniche possono essere modificate o adattate. Non siamo responsabili per eventuali informazioni incomplete. Prima dell'uso, è necessario assicurarsi che il prodotto sia adatto a questa applicazione. Pertanto, sono necessari dei test. Si applicano le nostre condizioni generali.

- Il supporto deve essere costantemente asciutto, pulito e privo di polvere, vernice e particelle incoerenti. e deve essere resistente alla pressione e alla forma. Verificare che il supporto sia conforme alle norme e ai regolamenti tecnici applicabili.

Applicazione

- Srotolare Parabond W Interior e tagliarlo a misura con una lunghezza sufficiente.
- Staccare la carta di copertura e premere con cautela la striscia di fissaggio contro il lato di rivelazione della finestra. Incollarla sui 4 lati della finestra
- Applicare una quantità sufficiente di nastro adesivo (grandi “orecchie d'asino”) agli angoli per garantire un buon collegamento alla parete.
- Posizionare e fissare la finestra. Riempire l'intercapedine tra finestra e parete con Parafoam Flexible in piccole dosi.
- Per l'incollaggio al supporto in muratura, si consiglia Parabond Construction.
- La deformazione totale ammessa è del 5%, rispetto all'ampiezza dell'incollaggio non incollato (durante il montaggio potrebbe essere necessario prevedere un'ansa/una riserva di movimento).

Pulizia

- Rimuovere i residui di colla con Parasilico Cleaner. Pulizia della pelle con acqua e sapone.

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti. I dati riportati in questa scheda sono stati compilati secondo l'ultimo rapporto di laboratorio. Le caratteristiche tecniche possono essere modificate o adattate. Non siamo responsabili per eventuali informazioni incomplete. Prima dell'uso, è necessario assicurarsi che il prodotto sia adatto a questa applicazione. Pertanto, sono necessari dei test. Si applicano le nostre condizioni generali.