

**EIGENSCHAPPEN**

- De band bestaat uit een luchtdichte folie-vliescombinatie
- De zelfklevende bevestigingsstrook maakt een zeer eenvoudige, compleet verborgen inbouw van de folieband mogelijk.
- Overpleister- en overschilderbaar
- Rekbaar

TOEPASSINGEN

- Universeel geschikt voor renovatie en nieuwbouw.
- Paraband W Interior wordt gebruikt voor de luchtdichte afdichting van de aansluitvoeg van het venster aan de binnenkant.
- Hoge kleefkracht van de bevestigingsstrook op alle soorten raamkozijnen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	PES-PE-PES
Dikte: DIN 53855 (mm)	0.48
Weers- en UV-weerstand	3 maanden
Sd-waarde	ca. 39 m (DIN 4108 T.3)
Waterdichtheid	> 3000 mm (DIN EN 20811)
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +40°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C - +80°C
Gewicht: DIN 53854 (g/m ²)	138
Scheurkracht: DIN 53 857 langs (N/5cm)	304
Scheurkracht: DIN 53 857 dwars (N/5cm)	50
Scheurrek: DIN 53 857 langs (%)	23
Scheurrek: DIN 53 857 dwars (%)	134
WDD - stroomdichtheid: EN 53 122 (g/m ² x d)	0.96
Luchtdichtheid: EN 1026	An ≤ 0,1
Brandreactieklasse DIN4102-1	B2
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR

Roze
100 mm : 4 x rol 30M/doos - 192 stuks/pallet
150 mm : 2 x rol 30M/doos - 96 stuks/pallet
200 mm : 2 x rol 30M/doos - 96 stuks/pallet
250 mm : rol 30m - 48 stuks/pallet
300 mm : rol 30m - 48 stuks/pallet

VERWERKING**Vorbereiding**

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- De ondergrond moet permanent droog, zuiver en vrij van stof, verf, losse delen... zijn en moet druk- en vormvast zijn. Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende norm en technische voorschriften.

Aanbrengen

- Parabond W Interior afrollen en met voldoende extra lengte op maat snijden
- Het afdekpapier eraf trekken en de bevestigingsstrook zorgvuldig tegen de dagkant van het raam aandrukken. Op de 4 zijden van het raam kleven
- Op de hoeken voldoende band (ruime 'ezelsoren') aanbrengen, om goede aansluiting naar de muur te bekomen
- Het raam plaatsen en bevestigen. De holle ruimte tussen raam en muur gedoseerd opvullen met Parafoam Flexible
- Voor de verlijming op de gemetselde ondergrond raden wij Parabond Construction aan.
- De toegelaten totale vervorming is 5%, met betrekking tot onverlijmde bandbreedte (eventueel moet bij de montage een lus-/bewegingsreserve worden voorzien.)

Reiniging

- Verwijderen van lijmresten met Parasilico Cleaner. Reiniging van de huid met water en zeep.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.