

**VLASTNOSTI**

- Pás pozostáva zo vzduchotesnej kombinácie fólie a rúna
- Samolepiaci upevňovací pásik umožňuje veľmi jednoduchú, úplne skrytú inštaláciu fóliovej pásky.
- Možno omietnuť a natrieť
- roztiahnuteľné

APLIKÁCIE

- Univerzálne vhodný na renováciu aj novostavby.
- Paraband W Interior sa používa na vzduchotesné utesnenie spojovacieho spoja okna z vnútornej strany.
- Vysoká príľnavosť upevňovacej pásky na všetky typy okenných rámov.

ŠPECIFIKÁCIE

Charakter produktu	PES-PE-PES
Hrúbka: DIN 53855 (mm)	0.48
Odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu	3 mesiace
Sd hodnota	ca. 39 m (DIN 4108 T.3)
Vodeodolnosť	> 3000 mm (DIN EN 20811)
Teplota spracovania	+5°C - +40°C
Teplotná odolnosť	-40°C - +80°C
Hmotnosť: DIN 53854 (g/m ²)	138
Ťahová pevnosť: DIN 53 857 podľa (N/5cm)	304
Ťahová pevnosť: DIN 53 857 prierezová (N/5cm)	50
Rozťahovnosť: DIN 53 857 podľa (%)	23
Rozťahovnosť: DIN 53 857 prierezovo (%)	134
Hustota prúdenia WDD: EN 53 122 (g/m ² x deň)	0.96
Vzduchotesnosť: EN 1026	An ≤ 0,1
Trieda reakcie na oheň DIN4102-1	B2
Trvanlivosť neporušeného produktu	12 mesiacov
Skladovacie podmienky	Skladujte na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C. Uchovávajte mimo priame slnečné svetlo.

BALENIE A FARBA

Ružová
100 mm : 4 x rolka 30M/box - 192 jednotky/paleta
150 mm : 2 x rolka 30M/box - 96 jednotky/paleta
200 mm : 2 x rolka 30M/box - 96 jednotky/paleta
250 mm : rolka 30m - 48 jednotky/paleta
300 mm : rolka 30m - 48 jednotky/paleta

NÁVOD NA POUŽITIE**příprava**

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

- Podklad musí byť trvalo suchý, čistý a zbavený prachu, farby, voľných častíc a musí byť odolný voči tlaku a tvaru. Skontrolujte, či podklad vyhovuje platným normám a technickým predpisom.

Použiť

- Rozviňte pásku Paraband W Interior a odstrihnite ju na požadovanú veľkosť s dostatočnou dĺžkou navyše
- Stiahnite krycí papier a opatrne pritlačte upevňovací pásik k odkrytej strane okna. Prilepte ho na 4 strany okna
- Na rohy nalepte dostatočné množstvo pásky (veľké „oslie uši“), aby ste zabezpečili dobré spojenie so stenou
- Umiestnite a upevnite okno. Dutý priestor medzi oknom a stenou vyplňte v malých dávkach penou Parafoam Flexible
- Na lepenie k podkladu muriva odporúčame Parabond Construction.
- Prípustná celková deformácia je 5 % s ohľadom na šírku nelepeného spoja (pri montáži môže byť potrebné zabezpečiť slučku/pohybovú rezervu).

čistý

- Odstránenie zvyškov lepidla s Parasilico Cleaner. Čistenie kože vodou a mydlom.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."