



EIGENSCHAPPEN

- Reiniger voor niet-uitgeharde PU schuim / PU lijm
- PU schuimpistoolreiniger

TOEPASSINGEN

- Verwijderen van vers PU-schuim of PU lijm.
- Reiniging van het PU schuimpistool.

TECHNISCHE GEGEVENS

Houdbaarheid, op droge en koele plaats, verticaal bewaard	12 maanden
---	------------

VERPAKKING

12 bussen van 500 ml/doos - 70 dozen/pallet (840 bussen/pallet)

VERWERKING

Vorbereiding

- Product testen op ondergrond.
- Verwijder het lipje van de Cleaner.

Verwijderen vers PU schuim of PU lijm

- Plaats de spuittip op het ventiel van de PU Foam & Gun Cleaner.
- De Cleaner in de goede spuitrichting houden en spuittip indrukken.
- Na gebruik de spuittip verwijderen.

Reinigen van het PU schuimpistool

- Draai de PU schuimbus van de adapter en houd het pistool hierbij in omgekeerde positie.
- Verwijder de verse schuimresten van de spuitkop en de adapter met de PU Foam & Gun Cleaner.
- Draai daarna de Cleaner op de adapter en houd het pistool hierbij in omgekeerde positie.
- Activeer de trekker zodat het pistool wordt gevuld met cleanervloeistof en spuit tot alle schuimresten uit het pistool zijn verwijderd.
- Laat de vloeistof een aantal minuten inwerken.
- Activeer de trekker opnieuw tot alle achterblijvende resten uit het pistool zijn verdwenen.
- Draai de Cleaner van het pistool.
- Activeer de trekker tot het pistool helemaal leeg is.
- Het pistool is nu gereinigd en kan gebruikt worden of voor een langere periode opzij worden gelegd.

BEPERKINGEN

De reiniger bevat aceton en kan coatings, verven en textiel aantasten.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.