FICHE TECHNIQUE

PRIMER PU TURBO

DESCRIPTION

- Primaire d'adhésion et d'humidité à base de polyuréthane
- Renforce les sols absorbantes, cassants et poreux
- Améliore l'adhésion du parquet sur le sol
- Permet de continuer rapidement à travailler: le parquet peut être posé une heure après
- Prêt à l'emploi
- Sans solvant
- Ne contient pas de COV
- Ininflammable

APPLICATIONS

- Coller ABS.
- Ne convient pas comme barrière contre l'humidité.
- Approprié comme primaire d'adhésion pour le chauffage au sol, quand la chape est sèche.
- Approprié comme primaire d'adhésion sur des surfaces absorbantes comme chapes de ciment, sols cimentés et sols anhydrite (<0,5% humidité résiduelle).
- Approprié comme primaire d'adhérence sur des sols ciment (chape de béton) pulvérulents et craquelés.
- Approprié comme primaire d'adhérence sur les carreaux de céramique, à condition qu'ils soient correctement dégraissés et rayés.
- Approprié comme barrière anti-humidité pour les sols ciment ayant une humidité résiduelle jusqu'à 4% (mesurée avec un compteur à carbure).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Densité (g/ml)	1.17
Consistance	Liquide
Temps de séchage (en fonction de l'épaisseur de la couche et les conditions atmosphériques)	24 heures
Température d'application	> +10°C
Sec au toucher / praticable (min.)	50 - 70
Installation du plancher (heure)	Min. 1 - max. 72
Système de durcissement	Durcit avec l'humidité dans l'air et dans le substrat
COV	0 g/l
Viscosité (mPa.s, Brookfield)	220
Durée de conservation du produit non ouvert	12 mois
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec et frais à +10°C-+25°C.

EMBALLAGE ET COULEURS
boîte 10l - 50 pièces/palette Brun

MODE D'EMPLOI

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Dernière mise à jour: 02-05-2024

Préparation

- Toute fissure ou déchirure doit être réparée avec du mortier synthétique qui peut être obtenu en mélangeant Hydroblocker 2K avec du sable de quartz.
- Avant de poser sur un chauffage au sol, celui-ci doit être éteint pendant au moins 48 heures.
- Le support doit être durablement sec, propre et exempt de poussière, peinture, pièces détachées... et il doit être résistant à la pression et à la forme. Vérifiez que le support est conforme à la norme et aux réglementations techniques applicables.
- Les fissures de max. 5 mm peuvent être réparées avec du mortier synthétique: mélanger le Primer avec du sable fin (ratio 1/6). Pour améliorer l'adhérence sur les surfaces poudreuses appliquer 1 couche de Primer et appliquer le mortier sur le Primer humide
- Pour le chauffage au sol, le sol doit être ferme, compact, suffisamment sec et pas sujet à inondation.

Pose

Application comme primaire d'adhérence

- Appliquer une couche uniforme de Primer PU Turbo au sol avec un rouleau ou une brosse. Le sol doit être suffisamment saturé.
- Dans le cas de surfaces particulièrement poreuses et absorbantes, une deuxième couche de Primer PU Turbo peut être nécessaire, avec un intervalle d'au moins 1 heure (max. 24 heures).
- Quand il est correctement appliqué, un film homogène se forme, améliorant l'adhésion du parquet à la surface du sol.
- Évitez la mise en miroir en appliquant trop l'apprêt. Ceci nuit à l'adhérence.
- Bien fermer le bidon après usage. Ne pas remettre le produit en trop dans le bidon.

Application comme barrière d'humidité

- Appliquer uniformément 2 couches de Primer PU Turbo avec un rouleau ou une brosse, avec un intervalle d'au moins 1 heure (max. 24 heures).
- Pour les surfaces compactes et normalement absorbantes, une seule couche de Primer PU Turbo suffit, à condition que toute la surface soit uniformément recouverte (les pièces non traitées peuvent empêcher le bon fonctionnement du traitement!). En cas de doute, il est recommandé d'appliquer 2 couches.
- Les bordures ou les murs autour du sol sont également mieux enduits d'une couche de Primer PU Turbo, jusqu'à une hauteur de 5 à 6 cm.
- Bien fermer le bidon après usage. Ne pas remettre le produit en trop dans le bidon.

Consommation

Consommation comme primaire d'adhésion: ± 8 - 12 m²/litre (1 couche)
Consommation comme barrière anti-humidité: ± 5 - 8 m²/litre (2 couches)

Lissage

- Pour la pose du parquet, utilisez la colle polymère hybride monocomposant Parabond Parquet ou la colle bicomposant Paracol Parquet 2C PU
- Coller le parquet dans les 24 heures suivant l'application de la dernière couche d'apprêt. Si cela n'est pas possible, saupoudrez généreusement la surface traitée de sable fin lors de l'application de l'apprêt. Retirez l'excès de sable après durcissement.

Nettoyage

- Après durcissement éliminer mécaniquement les éléments durcis.

SECURITE

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Dernière mise à jour: 02-05-2024

POINTS D’ATTENTION

- Ne pas appliquer à l’extérieur.
- Non-approprié comme barrière anti-humidité en cas d’inondation souterraine (ascension de l’humidité) et sur une sol en céramique, en marbre, sur des surfaces vernies et autres surfaces non absorbantes. Dans ce cas, utiliser Hydroblocker 3K.
- Ne pas utiliser si la chape anhydrite n’est pas suffisamment sèche (plus de 0,5% d’humidité mesurée avec un compteur à carbure) pour éviter le “pourrissement” de la chape.
- Inapproprié pour l’application directe des colles à base d’eau comme Paracol Universal Flooring. Dans ce cas, appliquer d’abord le produit, poncer et utiliser DL Egaline ou DL Maxi Egaline.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d’incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s’assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Dernière mise à jour: 02-05-2024